TR3-G003 通信プロトコル説明書

発行日 2015年2月27日 <u>Ver 2.04</u>

タカヤ株式会社


マニュアル番号: TDR-MNL-PRCG003-204

はじめに

このたびは、弊社製品「TR3-G003 (RFIDゲートアンテナシステム)」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本書は、TR3-G003 を利用したソフトウェア開発を行っていただくお客様向けの通信プロトコル説明書です。

本書は、TR3-G003の制御を行うコマンドについて記述しています。タグとの交信を行うコマンド (連続インベントリモード、RDLOOPモード...etc)については、別紙「TR3通信プロトコル説明書」をご参照下さい。



上位アプリケーションを開発する際は、本書および製品の取扱説明書をご参照ください。 また、専用のデモソフト(TR3RWManager.exe)を使用することで本書に記載のコマンドを実行する ことができ、コマンド、レスポンスのログも参照することができますので、合わせてご活用ください。

製品の取扱説明書、デモソフトは以下の URL よりダウンロードすることができます。 http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm

TR3 シリーズは、国際標準規格 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) に対応した製品です。 それ以外の規格の RF タグ、IC カードには対応しておりませんのでご注意ください。

ご注意

- ・改良のため、お断りなく仕様変更する可能性がありますのであらかじめ御了承ください。
- ・本書の文章の一部あるいは全部を、無断でコピーしないでください。
- ・Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、 My-d は Infineon Technologies 社、I·CODE SLI は NXP Semiconductors 社の商標、または登録商標です。また、本書に記載した会社名・商品名などは、各社の商標または登録商標になります。

目次

| 第1章 | 通信インターフェース | 1 |
|---------------------|--|----|
| 1.1 | TR3-G003 の通信インターフェース | 2 |
| 第2章 | 通信フォーマット | |
| 2.1 | コマンド/レスポンスの通信フォーマット | 4 |
| 2.2 | 通信フォーマットの詳細 | |
| 2.3 | データ配列 | |
| 2.4 | - No. 1 | |
| 2.5 | コマンドレスポンス | |
| 2.5.1 | | |
| 2.5.2 | | |
| 第3章 | コマンド一覧 | 10 |
| 3.1 | TR3-G003 コマンド一覧 | 11 |
| 3.2 | TR3-G001B/TR3-G002 との互換性 | |
| 3.3 | G003 専用モードと G002 互換モードの違い | |
| | | |
| 第4章 | コマンドフォーマット | 13 |
| 4.1 | 動作モードコマンド | 14 |
| 4.1.1 | ゲート動作モードの読み取り | 14 |
| 4.1.2 | ゲート動作モードの書き込み | 15 |
| 4.1.3 | 動作モードコマンド正常終了時の送受信データ詳細 | 16 |
| 4.2 | EEPROM データコマンド | 18 |
| 4.2.1 | | |
| 4.2.2 | | |
| 4.3 | 表示&出力状態コマンド | |
| 4.3.1 | | |
| 4.3.2 | | |
| 4.3.3 | | |
| 4.4 | 音声&ランプ制御コマンド | |
| 4.4.1 | | |
| 4.4.2 | | |
| 4.5 | | |
| 4.6 | 赤外線センサーの状態取得コマンド | |
| 4.6.1 | | |
| | データ部の詳細 | |
| 4.7 | カウントの動作モードコマンド | 28 |
| 4.7.1 | | |
| 4.7.2 | | |
| 4.8 | カウント値の状態コマンド | |
| 4.8.1 | | |
| 4.8.2 | | |
| 4.9 | カウント値の送信タイマリセットコマンド | |
| 4.10 | 電子ボリューム値の状態コマンド | |
| 4.10 | | |
| 4.10. | | |
| | IO 基板 ROM バージョンの取得コマンド | |
| $\frac{4.11}{4.12}$ | 機種名の取得コマンド | |
| $\frac{4.12}{4.13}$ | カウント値の自動送信コマンド(レスポンスのみ) | |
| 4.10 | /* / * */ 日朔心日一、* (* / パイン* / パンン゚/) | 97 |

| 第5章 | EEPROM メモリマップ | 38 |
|--------------------|-------------------------|----|
| 5.1 | アドレス 1 | |
| 5.1 5.2 | アドレス 2 | |
| 5.2 5.3 | アドレス 3 | |
| 5.4 | アドレス 4 | |
| 5.4 5.5 | アドレス 5 | |
| 5.6 | アドレス 6 | |
| 5.6 5.7 | アドレス 7 | |
| 5. <i>1</i> 5.8 | アドレス 8 | |
| 5.6 5.9 | アドレス 9 | |
| 5.9 5.10 | アドレス 10 | |
| 5.10 5.11 | アドレス 11 | |
| 5.11 5.12 | アドレス 12 | |
| 5.12 5.13 | アドレス 13 | |
| 5.14 | アドレス 14 | |
| | | |
| 第6章 | EEPROM 設定一覧 | 52 |
| 6.1 | リーダライタ EEPROM 設定 | 53 |
| 6.1.1 | | |
| 6.1.2 | | |
| 6.1.3 | | |
| 6.1.4 | アンテナ切替設定 | 55 |
| 6.1.5 | 各種設定 1 | 55 |
| 6.1.6 | 各種設定 2 | 56 |
| 6.2 | ゲートアンテナ専用設定 | |
| 6.2.1 | | |
| 6.2.2 | | |
| 6.2.3 | 赤外線センサー設定 | 58 |
| 6.2.4 | 外部リレー設定 | 59 |
| 6.2.5 | 人数カウント設定 | 59 |
| 6.2.6 | G003 専用設定 | 60 |
| 6.2.7 | 各種設定 | 60 |
| 亦 田 層 居 | | 61 |

第1章 通信インターフェース

本章では、TR3-G003を制御するための通信インターフェースについて説明します。

1.1 TR3-G003 の通信インターフェース


上位機器と TR3-G003 を接続する場合、RS-232C、LAN(TCP/IP)のいずれかのインターフェースで通信を行います。

TR3-G003 には、リーダライタモジュールとインターフェースボードが内蔵されており、その間はシリアルインターフェース (CMOS レベル) で通信を行っています。

TR3 シリーズの通信フォーマットはすべて共通であり、インターフェースに依存することなく、同じ通信フォーマットで制御することができます。

また、インターフェースにより TR3-G003 は以下のデバイスとして認識されます。

| TR3-G003 の インターフェース | 上位機器の 認識デバイス | ドライバ | 通信インターフェース |
|------------------------|-----------------|------|---|
| RS-232C | COM ポート | 不要 | ・シリアル通信を行います。・COM ポートをオープンし、バイナリデータのコマンドを送受信することでリーダライタを制御します。 |
| LAN (TCP/IP) | ネットワーク アダプタ | 不要 | ・ソケットのメッセージデータとして 扱います。・TCP/IP のコネクション接続後、バイ ナリデータのコマンドを送受信する ことでリーダライタを制御します。 |



第2章 通信フォーマット

本章では、コマンドの通信フォーマットについて説明します。

2.1 コマンド/レスポンスの通信フォーマット

上位機器から TR3-G003 に送信するコマンド、および TR3-G003 から返されるレスポンスの 通信フォーマットは、以下の通りです。

| ラベル | STX | アドレス | コマンド | データ長 | データ部 | ETX | SUM | CR |
|------|-----|------|------|------|--------------|-----|-----|-----|
| | | | 'G' | | | | | |
| バイト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | $0\sim\!255$ | 1 | 1 | 1 |
| データ | 02h | 00h | 47h | **h | **h · · · | 03h | **h | 0Dh |

- ※ コマンド'G': ゲートに関するコマンドです。
- ※ 送信データの1バイト目は詳細コマンドです。

2.2 通信フォーマットの詳細

通信フォーマットは下表の通りです。 バイナリデータをセットします。

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|---|
| STX | 1 | 【02h】パケットの先頭を示すコード |
| アドレス | 1 | 【コマンド送信時】 通常は「00h」を設定します。 【レスポンス受信時】 「入出判断機能」を有効にすると、RF タグを検知した入出方向のステータス がセットされます。 |
| コマンド | 1 | 【コマンドコード】 詳細は「 $\hat{\mathbf{g}}$ 3 章 コマンド一覧」および「 $\hat{\mathbf{g}}$ 4 章 コマンドフォーマット」を参照ください。 |
| データ長 | 1 | 【00h~FFh】 「データ部ラベル」に格納されるデータのバイト数です。 パケット全体の長さは、データ長+7となります。 |
| データ部 | 可変 | コマンドにより異なります。 詳細は「 3 章 コマンド一覧」および「 4 章 コマンドフォーマット」を参照 ください。 |
| ETX | 1 | 【03h】パケットの終わりを示すコード |
| SUM | 1 | 【STX から ETX までのサム値】 「2.4 SUM の計算方法」を参照してください。 |
| CR | 1 | 【0Dh】改行コード |

2.3 データ配列

データは、LSBファースト(下位バイトより送信)で送信します。

RF タグのデータをリードする場合は、下位ブロックの下位バイトが先にセットされます。 RF タグのデータをライトする場合は、下位ブロックの下位バイトを先にセットしてください。

2.4 SUM の計算方法

STX から ETX までのデータを 1 バイト単位で加算し、その結果が 1 バイトのサム値(SUM)となります。

例)

| V 4/ | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----|
| STX | 00h | 47h | 01h | 00h | ETX | SUM | CR |
| | | | | | | | |
| SUM の言 | 計算 | STX | = | 02h | | | |
| | | 00h | = | 00h | | | |
| | | 47h | = | 47h | | | |
| | | 01h | = | 01h | | | |
| | | 00h | = | 00h | | | |
| | | ETX | = | 03h | | | |
| | | | | $4\mathrm{Dh}$ | | | |

SUM=4Dh

なお、桁あふれが発生した場合は、単純にあふれた桁を捨てた値を設定してください。


例)

| レコノ | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|-----|----|
| STX | 00h | 47h | 04h | 08h 7Fh 87h 00h | ETX | SUM | CR |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUM の言 | 計算 | STX | = | 02h | | | |
| | | 00h | = | 00h | | | |
| | | $4\mathrm{Fh}$ | = | 4Fh | | | |
| | | 04h | = | 04h | | | |
| | | 08h | = | 08h | | | |
| | | $7\mathrm{Fh}$ | = | $7\mathrm{Fh}$ | | | |
| | | 87h | = | 87h | | | |
| | | 00h | = | 00h | | | |
| | | ETX | = | 03h | | | |
| | | | | 166h | | | |

SUM=66h

2.5 コマンドレスポンス

2.5.1 コマンドモードを使用する場合



上位機器からのコマンドに対し、リーダライタがレスポンスを返します。

連続してコマンドを送信する場合は、必ず前のコマンドのレスポンスを受信した後で、次のコマンドを送信してください。

なお、一部レスポンスを返さないコマンドもあります。

詳細は「4章 コマンドフォーマット」を参照ください。

ただし、ゲートアンテナでは、運用上、人がゲート間を無作為に通過するため、通過する RF タグの読み取りについては、処理時間(レスポンス)を考慮する必要があります。


(上位コマンドによる制御は効率的ではありません。)

上位と非同期で読み取りを行う自動読み取りモードでの運用を推奨します。

- 例)ブザー、ランプを上位コマンドで制御したい場合
 - ①「ブザー&ランプ&リレー自動制御」の設定を「OFF」とする。
 - ②自動読み取りモード(連続インベントリモード、RDLOOP モード等) 又は、コマンドモード(RDLOOPCmd)を使用する。

設定①を行うことで、タグデータ読み取り時におけるブザー、ランプの自動稼動は 行いません。

2.5.2 コマンドモード以外の動作モードを使用する場合



TR3 シリーズ独自の自動読み取りモード (※1) を使用する場合、上位機器からコマンドを送信することなく、RF タグのデータを読み取るたびにリーダライタから上位機器にレスポンス

自動読み取りモードで動作しているゲートアンテナに対し、上位機器からコマンドを送信した場合、上位コマンドに対するレスポンスの前に、自動読み取りモードのレスポンス(RF タグデータ)が返る場合がありますのでご注意ください。

※1:TR3シリーズ独自の自動読み取りモードは以下のモードです。 ゲートアンテナシステムでの推奨モードは、連続インベントリモード、RDLOOPモード になります。

- 連続インベントリモード
- · RDLOOP モード
- ・オートスキャンモード
- ・トリガーモード
- ・ポーリングモード
- ・EASモード

を返します。

第3章 コマンド一覧

本章では、TR3-G003の使用コマンドについて説明します。 汎用のリーダライタ制御コマンド、リーダライタ設定コマンド、RF タグ通信コマンドについては、「TR3 通信プロトコル説明書」を参照ください。

3.1 TR3-G003 コマンド一覧

以下の通信フォーマットに従い、ゲートアンテナに対してコマンドの送受信を行います。

■通信フォーマット

| ラベル | STX | アドレス | コマンド 'G' | データ長 | データ部 | ETX | SUM | CR |
|------|-----|------|-------------|------|-----------|-----|-----|-----|
| バイト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0~255 | 1 | 1 | 1 |
| データ | 02h | 00h | 47h | **h | **h · · · | 03h | **h | 0Dh |

- ※ コマンド'G': ゲートに関するコマンドです。
- ※ 送信データの1バイト目は詳細コマンドです。

■コマンド一覧

| <u> </u> | / 1` 見 | | | | |
|--------------|---------------------|------|-------------------|---------|---------------|
| 参照項 | コマンド名 | | 詳細コマンド | G003 専用 | G002 互換 |
| 2 7 2 1 | . ,, | | (5 バイト目) | モード | モード |
| 4.1.1 | 動作モード | 取得 | 00h | | |
| 4.1.2 | | 設定 | 20h | |) |
| <u>4.2.1</u> | EEPROM データ | 取得 | 01h | | |
| 4.2.2 | | 設定 | 21h | | |
| 4.3.1 | 表示&出力状態 | 取得 | 08h/02h ※1 | |) |
| 4.3.2 | | 実行 | 26h/22h ※1 | | |
| 4.4 | 音声&ランプ制御 | 実行 | 2Ah | |) |
| 4.5 | 外部リレー解除スイッチと | 取得 | 03h | | |
| 4.0 | DIPSW 状態の取得 | 20 N | 0011 | | |
| <u>4.6</u> | 赤外線センサーの状態取得 | 取得 | 04h | |) |
| _ | 焦電センサー状態の読み取り | 取得 | 05h | > | < |
| 4.7.1 | カウントの動作モード | 取得 | 06h | |) |
| 4.7.2 | | 設定 | 23h | | |
| 4.8.1 | カウント値の状態 | 取得 | 0Bh/07h ※1 | |) |
| 4.8.2 | | 設定 | 28h/24h ※1 | |) |
| <u>4.9</u> | カウント値の送信タイマリセ ット | 設定 | 25h | | |
| 4.10.1 | 電子ボリューム値の状態 | 取得 | 0Ch | | |
| 4.10.2 | | 設定 | 29h | | |
| 1,10,2 | IO 基板 ROM バージョンの | | | 1 | - |
| 4.11 | 読み取り | 取得 | 90h | | |
| 4.12 | 機種名の取得 | 取得 | 93h | | $\overline{}$ |
| 4.19 | カウント値の自動送信 | | 81h | 0 | × |
| 4.13 | (レスポンスのみ) | _ | 80h | × | 0 |

※1 各モード共通のコマンドになりますので、いずれかのコマンドをご使用ください。 なお、使用するコマンドにより、レスポンスのフォーマットが異なります。 **G002** 互換モードについては、次項を参照ください。

3.2 TR3-G001B/TR3-G002 との互換性

TR3-G003 は大きく分けて二つのモードで動作します。 モードの設定は「5章 EEPROM メモリマップ」の<u>アドレス 13</u>[上位 bit2]で設定できます。 前項<コマンド一覧>のとおり、一部コマンドにて使用できるコードが異なります。

- 1) G003専用モード TR3-G003の全機能が使用できます。
- G002互換モード(初期設定)
 TR3-G001B/TR3-G002(販売終了品)と同じコマンドで使用が可能なモードです。

3.3 G003 専用モードと G002 互換モードの違い

以下のように、モードにより、カウント値の取得方法が異なります。

| 項目 | G003専用モード | | | G002互換モード | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------|------------|------------|---|
| カウント値の | 各通路の道 | 通過(通路毎)を | シカウントする | 5。 | 全通路の連 | 通過(合計数)を | カウントする。 | |
| 自動送信モード | (例) | | | _ | (例) | | | _ |
| | | 人数 | 人数 | | | 人数 | 人数 | |
| | | カウント | カウント | | | カウント | カウント | |
| | | (入) | (出) | | | (入) | (出) | |
| | 通路1 | 10 | 20 | | 通路1 | 45 | 45 | |
| | 通路2 | 20 | 12 | | | (10+20+15) | (20+12+13) | |
| | 通路3 | 15 | 13 | | 通路2 | 1 | _ | |
| | 計 | 45 | 45 | | 通路3 | ı | _ | |
| | | | | • | | | | |
| | | タグ読取 | | | | タグ読取 | | |
| | | カウント | | | | カウント | | |
| | 通路1 | 8 | | | 通路1 | 33 | | |
| | 通路2 | 10 | | | | (8+10+15) | | |
| | 通路3 | 15 | | | 通路2 | _ | | |
| | | | <u>.</u> | | 通路3 | _ | | |
| | | | | | | | | |

第4章 コマンドフォーマット

本章では、各コマンドのフォーマットについて説明します。

4.1 動作モードコマンド

動作モードの取得、設定の書き込みを行います。

4.1.1 ゲート動作モードの読み取り 動作モードの設定を読み取るコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 00h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 02h |
| データ部 | 1 | 00h (詳細コマンド) |
| グータ部 | 1 | 「4.1.3 動作モードコマンド正常終了時の送受信データ詳細」参照 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

[コマンド/レスポンス例]

- コマンド 02 00 47 01 00 03 4D 0D
- レスポンス 02 00 30 02 00 00 03 37 0D

4.1.2 ゲート動作モードの書き込み 動作モードの設定を書き込むコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 02h |
| データ部 | 1 | 20h (詳細コマンド) |
| ノーク部 | 1 | 「4.1.3 動作モードコマンド正常終了時の送受信データ詳細」参照 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 20h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

[コマンド/レスポンス例]

- コマンド 02 00 47 02 20 01 03 6F 0D
- レスポンス 02 00 30 01 20 03 56 0D

4.1.3 動作モードコマンド正常終了時の送受信データ詳細

■ゲート動作モードの読み取りについて

「5章 EEPROMメモリマップ」の<u>アドレス2</u>[上位 bit0]の設定値により、読み込み先が異なります。

アドレス2[上位 bit0]が「0」の場合、DIPSW(%1)の状態を読み込みます。

アドレス2[上位 bit0]が「1」の場合、アドレス6の上位バイトの設定内容を読み込みます。

| アドレス2[上位 bit0] | 内容 |
|----------------|----------------------------------|
| 0 | DIPSWの状態を読み込む |
| 1 | EEPROMの <u>アドレス6</u> の上位バイトを読み込む |

■ゲート動作モードの書き込みについて

「5章 EEPROMメモリマップ」の<u>アドレス2</u>[上位 bit0]の設定値により、書き込み先が異なります。

DIPSW設定の場合のみ、RAM側に書き込むことが可能です。なお、RAMに書き込まれた設定は、本体の電源を切ると初期化されます。

EEPROM設定時は取得のみとなります(書き込みは無効)。

| アドレス2[上位 bit0] | 書き込み先 | 内容 |
|----------------|--------|-------------------------|
| 0 | RAM | RAMに書き込まれた設定は、本体の電源を切ると |
| (DIPSW) | | 初期化されます。 |
| 1 | _ | EEPROMの場合は取得のみとなります。 |
| (EEPROM) | (取得のみ) | 書き込み処理は無効。 |

EEPROMへの書き込みについては、「4.2 EEPROMデータコマンド」を参照ください。

●データ部(2バイト目)の詳細


ゲート動作モードの書き込みコマンドのパラメータは以下の通りです。 設定内容の詳細は、「5章 EEPROMメモリマップ」<u>アドレス6</u>を参照ください。

| EEPROM (bit) | DIPSW | 設定項目 | 設定内容及び設定値 (DIPSWの場合[0 : OFF 1 : ON]) |
|--------------|-------|--------------------|---|
| 0 | [1] | 赤外線センサー入出判断モード | bit1[2] bit0[1] |
| 1 | [2] | | 0 0 : 無効 |
| | | | 0 1 : 入方向のみ |
| | | | 1 0 : 出方向のみ |
| | | | 1 1 : 入出方向 |
| 2 | [3] | 赤外線センサー遮蔽方向 | 0:順方向 |
| | | | 1: 逆方向 |
| 3 | [4] | ノーリードエラーレスポンス | 0:無効 |
| | | 設定 ※2 | 1:有効 |
| 4 | [5] | TR3-G003は焦電センサー使用不 | 0 |
| | | 可 | |
| 5 | [6] | EASモード設定 | 0:設定済みの動作モード |
| | | ※ 2 | 1 : EASモード |
| 6 | [7] | 無音モード設定 | 0:無効 |
| | | (ランプテストモード) | 1:有効 |
| 7 | [8] | Reserved | 0 |

「※1」については次頁に記載しています。

※1: 「DIPSW(ディップスイッチ)」とは・・・

DIPSWとは、TR3-G003内蔵のIO基板に実装されているスイッチであり、 $[1]\sim[8]$ のスイッチについて、ON/OFFの変更を行うことで、ハード操作よる設定変更が可能です。



※2:レスポンス出力機能について

| 設定項目 | 機能 |
|-----------------|---------------------------------|
| ノーリードエラーレスポンス設定 | データの読取りがない場合、"BR"(アスキー文字)を返します。 |
| EASモード | データを読み取った場合、"OK"(アスキー文字)を返します。 |
| | 設定されたAFI値に依存します。 |

※TR3通信プロトコル説明書(Ver 2.00) 参照頁 P.61-P.62

通信フォーマット

・タグデータの送信[D(44h)] [条件]動作モードの書き込み(4バイト目 bit5:0) にて、「ユーザデータのみ」送信の場合

■ノーリードエラーレスポンス出力

| ラベル | STX | アドレス | レスポンス | データ長 | レスポンスデータ | ETX | SU | CR |
|-----------|-----|------|-------|------|----------|-----|-----|-----|
| 7 4 4 7 1 | | | 'D' | | 'B"R' | | M | |
| バイト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| データ | 02h | 00h | 44h | 02h | 42h 52h | 03h | DFh | 0Dh |

■EASモード

| ラベル | STX | アドレス | レスポンス | データ長 | レスポンスデータ | ETX | SU | CR |
|--|-----|------|-------|------|----------|-----|-----|-----|
|) · /</th <th></th> <th></th> <th>'D'</th> <th></th> <th>'O' 'K'</th> <th></th> <th>M</th> <th></th> | | | 'D' | | 'O' 'K' | | M | |
| バイト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| データ | 02h | 00h | 44h | 02h | 4Fh 4Bh | 03h | E5h | 0Dh |

・タグデータの送信[UIDデータ付き d(64h)] [条件]動作モードの書き込み(4バイト目 bit5:1)にて、「UID+ユーザデータ」送信の場合

■ノーリードエラーレスポンス出力

| ラベル | STX | アドレス | レスポンス | データ長 | レスポンスデータ | ETX | SU | CR |
|--|-----|------|-------|------|----------------------|-----|-----|-----|
|) · /</th <th></th> <th></th> <th>'d'</th> <th></th> <th>'B"R'</th> <th></th> <th>M</th> <th></th> | | | 'd' | | 'B"R' | | M | |
| バイト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| データ | 02h | 00h | 64h | 0Ah | 00h(1~8バイト目) 42h 52h | 03h | 07h | 0Dh |

■EASモード

| ラベル | STX | アドレス | レスポンス | データ長 | レスポンスデータ | ETX | SU | CR |
|-------------|-----|------|-------|------|----------------------|-----|-----|-----|
|) • • • • • | | | 'd' | | 'O' 'K' | | M | |
| バイト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| データ | 02h | 00h | 64h | 0Ah | **h(1~8バイト目) 4Fh 4Bh | 03h | **h | 0Dh |

4.2 EEPROM データコマンド

EEPROM 設定値の取得、書き込みを行います。

4.2.1 設定の取得

EEPROM の設定を読み取るコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 03h |
| | 1 | 01h (詳細コマンド) |
| | 1 | 取得する EEPROM の先頭アドレス |
| データ部 | | 読み込みワード数(1 ワード 16 ビット) |
| | 1 | 最大 14 ワードまで取得可能 |
| | | 詳細は「 $5章$ EEPROM メモリマップ」を参照ください。 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 05h~1Fh |
| | 1 | 01h (詳細コマンド) |
| データ部 | 1 | 取得する EEPROM の先頭アドレス |
| ノータ部 | 1 | 読み込みワード数 |
| | 4~31 | 詳細は「 5 章 EEPROM メモリマップ」を参照ください。 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[NACK レスポンス]

4.2.2 設定の書き込み

EEPROM へ設定を書き込むコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | |
|------|------|------------------------------------|--|--|
| STX | 1 | 02h | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) | | |
| コマンド | 1 | 47h | | |
| データ長 | 1 | 05~1Fh | | |
| | 1 | 21h (詳細コマンド) | | |
| データ部 | 1 | 書き込む EEPROM の先頭アドレス | | |
| ノータ部 | 1 | 書き込むワード数(1 ワード 16 ビット) | | |
| | 4~31 | 詳細は「 5 章 EEPROM メモリマップ」を参照ください。 | | |
| ETX | 1 | 03h | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | |
| CR | 1 | 0Dh | | |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | |
|------|------|-----------------------------------|--|
| STX | 1 | 02h | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | |
| データ長 | 1 | 01h | |
| データ部 | 1 | 21h (詳細コマンド) | |
| ETX | 1 | 03h | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | |
| CR | 1 | 0Dh | |

[NACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | |
|------|---|--|--|--|
| STX | 1 | 02h | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2</u> 通信フォーマットの詳細」参照) | | |
| コマンド | 1 | 31h (NACK) | | |
| データ長 | 1 | 0Ah | | |
| データ部 | エラーコード 1 44h/不正なコマンド (アドレス指定の異常) 1 07h/コマンド実行エラー (EEPROM への書き込み失敗) 詳細は「TR3 通信プロトコル説明書 7.12 項 NACK レスポンスとラーコード」を参照ください。 | | | |
| | 1 | エラーコード 2 詳細は「TR3 通信プロトコル説明書 7.12 項 NACK レスポンスとエラーコード」を参照ください。 | | |
| | 8 | 00h~00h | | |
| ETX | 1 | 03h | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | |
| CR | 1 | 0Dh | | |

4.3 表示&出力状態コマンド

音(音声)、ランプ、状態表示 LED、外部リレーなどの状態取得、設定の書き込みを行います。

4.3.1 ブザー/ランプ/状態表示 LED/外部リレーの状態の読み取り ブザー、ランプ、状態表示 LED、外部リレーの状態を読み取るコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | |
|------|------|--|--|
| STX | 1 | 02h | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 47h | |
| データ長 | 1 | 01h | |
| データ部 | 1 | 08h/02h (詳細コマンド) 注) 使用するコマンドにより、レスポンスのフォーマットが異なり ます。 | |
| ETX | 1 | 03h | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | |
| CR | 1 | 0Dh | |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| STX | 1 | 02h | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 | 00h (「2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | | |
| コマンド | 1 | 30h (A | 30h (ACK) | | |
| データ長 | 1 | 04h/0 | 04h/03h | | |
| | 1 | 08h | 02h | 詳細コマンド | |
| データ部 | 1 | **h | **h | 「4.3.3 データ部(2 バイト目)の詳細」参照 | |
| ノータ部 | 1 | **h | **h | 「4.3.3 データ部(3 バイト目)の詳細」参照 | |
| 1 **h - 「4.3.3 データ部(4 バイト目)の詳細 | | 「4.3.3 データ部(4 バイト目)の詳細」参照 | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

[コマンド/レスポンス例]

- コマンド02 00 47 01 08 03 55 0D
- レスポンス 02 00 30 04 08 00 10 00 03 51 0D

4.3.2 ブザー/ランプ/状態表示 LED/外部リレー状態の制御

ブザー、ランプ、状態表示LED、外部リレーを制御するコマンドです。

各モジュールのパラメータ(動作内容)は EEPROM の設定内容が参照され、実行されます。 コマンド制御 (音色などパラメータ設定を含む) にてブザー/音声及びランプを制御する場合は、「4.4 音声&ランプ制御コマンド」を使用してください。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | | 内容 | | |
|----------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| STX | 1 | 02h | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 | 00h (「 <u>2.2</u> 通信フォーマットの詳細」参照) | | |
| コマンド | 1 | 47h | | | |
| データ長 | 1 | 04h/0 |)3h | | |
| データ部 | 1 | 26h | 22h | 詳細コマンド注)使用するコマンドにより、レスポンスのフォーマットが異なります。 | |
| ケータ部 | 1 | **h | **h | 「4.3.3 データ部(2 バイト目)の詳細」参照 | |
| | 1 | **h | **h | 「4.3.3 データ部(3 バイト目)の詳細」参照 | |
| 1 **h - 「4.3.3 データ部(4 バイト目)の詳細」参 | | 「 <u>4.3.3 データ部(4 バイト目)の詳細</u> 」参照 | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM</u> の計算方法」参照) | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 26h/22h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

[コマンド/レスポンス例]

コマンド02 00 47 04 26 00 00 00 03 76 0D

• レスポンス 02 00 30 01 26 03 5C 0D

4.3.3 データ部の詳細

■データ部(2バイト目)の詳細

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 0 | 入時のブザー(音声)出力状態 | 0 : OFF |
| | | 1 : ON |
| 1 | 出時のブザー(音声)出力状態 | 0 : OFF |
| | | 1 : ON |
| 2 | エラー時のブザー(音声)出力状態 | 0 : OFF |
| | | 1 : ON |
| 3 | メインアンテナのランプ状態 ※1 | 0:消灯 |
| | | 1: 点灯 |
| 4 | サブアンテナ1のランプ状態 ※1 | 0:消灯 |
| | | 1: 点灯 |
| 5 | サブアンテナ2のランプ状態 ※1 | 0:消灯 |
| | | 1: 点灯 |
| 6 | サブアンテナ3のランプ状態 ※1 | 0:消灯 |
| | | 1: 点灯 |
| 7 | タグ検出状態 | 0:検出無し |
| | G002互換モードでのみ使用します。 | 1:検出有り |
| | G003専用モードでは未使用領域です。 | |

※1: メインアンテナ、サブアンテナ1(Aタイプ)、2(Bタイプ)、3(Bタイプ)に関しては、取扱説明書、または本書の「5章 EEPROMメモリマップ」 <u>アドレス11</u>を参照ください。

■データ部(3バイト目)の詳細

| ビット | 設定項 | [目 | 設定内容 | 及び設定値 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| (bit) | G003専用モード | G002互換モード | G003専用モード | G002互換モード |
| 0 | LEDパネル基板/入側 | LEDの点灯状態 | 0:消灯 | |
| | ※ 2 | | 1: 点灯 | |
| 1 | LEDパネル基板/出側 | LEDの点灯状態 | 0:消灯 | |
| | ※ 2 | | 1: 点灯 | |
| 2 | LEDパネル基板/エラ | ーLEDの点灯状態 | 0:消灯 | |
| | ※ 2 | | 1: 点灯 | |
| 3 | 外部リレー出力状態(C | N6) | 0:OFF | |
| | ※ 2 | | 1 : ON | |
| 4 | LEDパネル基板/キャ | リア出力LEDの | 0:消灯 | |
| | 点灯状態(Read Only) | | 1:点灯 | |
| 5 | 外部リレー出力 | Reserved | 0: OFF | 0 |
| | (CN7)の状態 ※3 | | 1 : ON | |
| 6 | 外部リレー出力 | Reserved | 0:OFF | 0 |
| | (CN8)の状態 ※3 | | 1 : ON | |
| 7 | 外部リレー出力 | Reserved | 0:OFF | 0 |
| | (CN9)の状態 ※3 | | 1 : ON | |

※2: LEDパネル基板に関しては、取扱説明書、または本書の「5章 EEPROMメモリマップ」 アドレス7を参照ください。

※3:外部リレー出力に関しては、取扱説明書、または本書の「5章 EEPROMメモリマップ」 アドレス6を参照ください。

■データ部(4バイト目)の詳細 ※G003専用モードのみ

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|----------|-----------|
| $0 \sim 7$ | Reserved | 0 |

4.4 音声&ランプ制御コマンド

上位制御にてブザー/音声及びランプを制御するコマンドです。

4.4.1 音声&ランプ制御コマンド

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | |
|------|------|------------------------------------|--|--|
| STX | 1 | 02h | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) | | |
| コマンド | 1 | 47h | | |
| データ長 | 1 | 07h | | |
| | 1 | 2Ah (詳細コマンド) | | |
| | 1 | 制御モード | | |
| | 1 | 音の選択 | | |
| データ部 | 1 | 音量の選択 | | |
| | 1 | ランプ制御モード | | |
| | 1 | 音声&ランプの制御時間(Low:ワードデータの下位側) | | |
| | 1 | 音声&ランプの制御時間(High:ワードデータの上位側) | | |
| ETX | 1 | 03h | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | |
| CR | 1 | 0Dh | | |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | |
|------|------|-----------------------------------|--|
| STX | 1 | 02h | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | |
| データ長 | 1 | 01h | |
| データ部 | 1 | 2Ah (詳細コマンド) | |
| ETX | 1 | 03h | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | |
| CR | 1 | 0Dh | |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

[コマンド/レスポンス例]

- コマンド
 - $02\ 00\ 47\ 07\ 2A\ 0E\ 08\ 04\ 01\ 05\ 00\ 03\ 9D\ 0D$
- レスポンス 02 00 30 01 2A 03 60 0D

4.4.2 データ部の詳細

■データ部(2バイト目/制御モード)の詳細

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| 0 | ブザー/音声制御 | 00:制御しない 01:ブザーを使用 |
| 1 | | 10:音声を使用 11:未使用(Reserved) |
| 2 | 音量制御 | 0:無効 ※1 1:有効 ※2 |
| 3 | 鳴動時間/ランプ点灯時間 | 0:無効 ※3 1:有効 ※4 |
| 4~7 | 未使用 | 0000:未使用(Reserved) |

※1: 「0: 無効」の場合は、EEPROM メモリに設定されている音量を参照します。

ただし、「4.10 電子ボリューム値 (読み込み先)」に依存します。

※2:「1:有効」の場合は、コマンドの4バイト目の音量を参照します。

※3: [0:無効」の場合は、EEPROM の内容に設定されている時間を参照します。

※4 $: [1: 有効」の場合は、コマンドの <math>6\sim7$ バイト目の時間を参照します。

■データ部(3 バイト目)の詳細

2 バイト目のビット 0~1 が「ブザーを使用」の場合に下記の音を鳴らします。

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 | |
|--------------|-----------|--|--|
| 0 | 音の選択(ブザー) | 0: ピー 1: ピッピッピッピッ 2: ピピピピピピピ | |
| | | 2: ピピピピピピピピ 3: ピーピピピー その他: 未使用 | |

2 バイト目のビット 0~1 が「音声を使用」の場合に下記の音を鳴らします。

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| 0 | 音の選択 (音声) | 0000:おはようございます。 |
| | | 0001:お疲れ様でした。 |
| | | 0010: いってらっしゃい。 |
| | | 0011:おかえりなさい。 |
| | | 0100: ピンポンパンポン |
| | | (音階:右上り) |
| | | 0101: ピンポンパンポン |
| | | (音階:右下り) |
| | | 0110: ウー |
| | | 0111: ピンポンパンポン |
| | | (音階:右上り後右下り) |
| | | 1000:カウンタまでお戻り下さい。 |
| | | 1001: 不正持ち出しです。カウンタまでお戻り下さい。 |
| | | 1010:カード読取りエラーです。 |
| | | 1011:ここから先は立入禁止です。 |
| | | 1100:ピー |
| | | 1101: ピッピッピッピッ |
| | | 1110 : ピピピピピピ |
| | | 1111 : ピーピピピー その他 : 未使用 |

■データ部(4 バイト目)の詳細

2 バイト目のビット 2 が「有効」の場合に下記の音量が有効となります。

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|-------|---|
| 0 | 音量の選択 | 0: OFF 1: 音量小 ~ 8: 音量大 その他: 未使用 |

■データ部(5 バイト目)の詳細

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|----------|---|
| 0 | ランプ制御モード | 00h:消灯 01h:点滅 02h:点灯 03h:フラッシング その他:未使用 |

■データ部(6バイト目)の詳細

2 バイト目のビット 3 が「有効」の場合に下記の時間が有効となります。

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|-------------|--|
| 0 | 音声&ランプの制御時間 | ワードデータの下位側(Low) 単位:×10ms (6,7バイト併用) |

■データ部(7バイト目)の詳細

2 バイト目のビット 3 が「有効」の場合に下記の時間が有効となります。

| ビット (bit) | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|-------------|------------------|
| 0 | 音声&ランプの制御時間 | ワードデータの上位側(High) |

4.5 外部リレー解除スイッチと DIPSW 状態の取得コマンド

外部リレーの解除スイッチと DIPSW の状態を読み取ります。

外部リレーの解除スイッチについては、取扱説明書、または本書の「5 章 EEPROM メモリマップ」5.6 アドレス $6(\frac{2}{2})$ を参照ください。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2</u> 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 03h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | |
|---------------------|------|--|--|
| STX | 1 | 02h | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | |
| データ長 | 1 | 03h | |
| | 1 | 03h (詳細コマンド) | |
| | 1 | 00h: 解除スイッチ OFF | |
| | 1 | 01h : 解除スイッチ ON | |
| データ部 | | DIPSW の ON/OFF 状態 | |
| | 1 | 「 <u>4.1.3 データ部(2 バイト目)の詳細</u> 」参照 | |
| | | 注) <u>アドレス 2</u> [上位 bit0]の状態に関係なく、DIPSW の状態のみを | |
| | | 取得します。 | |
| ETX | 1 | 03h | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | |
| CR | 1 | 0Dh | |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

[コマンド/レスポンス例]

- コマンド02 00 47 01 03 03 50 0D
- レスポンス 02 00 30 03 03 00 00 03 3B 0D

4.6 赤外線センサーの状態取得コマンド

赤外線センサーの状態を読み取ります。

4.6.1 赤外線センサー状態の読み取り 赤外線センサーの状態を読み取るコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 04h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | |
|------|------|-----------------------------------|--|
| STX | 1 | 02h | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | |
| データ長 | 1 | 02h | |
| データ部 | 1 | 04h (詳細コマンド) | |
| ノーグ司 | 1 | 「4.6.2 データ部の詳細」参照 | |
| ETX | 1 | 03h | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | |
| CR | 1 | 0Dh | |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

4.6.2 データ部の詳細

■データ部(2バイト目)の詳細

| ビット (bit) | | 設定項目 | 設定内容及び設定値 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 0 | 通路1 | 入側の赤外線センサー | 0: 遮蔽無し |
| | | ※2 | 1: 遮蔽有り |
| 1 | | 出側の赤外線センサー | 0: 遮蔽無し |
| | | % 2 | 1: 遮蔽有り |
| 2 | 通路2 | 入側の赤外線センサー | 0: 遮蔽無し |
| | ※ 1 | %2 | 1: 遮蔽有り |
| 3 | | 出側の赤外線センサー | 0: 遮蔽無し |
| | | % 2 | 1: 遮蔽有り |
| 4 | 通路3 | 入側の赤外線センサー | 0: 遮蔽無し |
| | ※ 1 | % 2 | 1: 遮蔽有り |
| 5 | | 出側の赤外線センサー | 0: 遮蔽無し |
| | | % 2 | 1: 遮蔽有り |
| $6\sim7$ | Reserved | | 0 |

※1: TR3-G001B/TR3-G002で未使用だったパラメータ(Reserved)を使用しています。

※2:赤外線センサー関連情報:<u>アドレス11</u>を参照ください。

4.7 カウントの動作モードコマンド

カウント機能に関する動作モードの取得、設定の書き込みを行います。

- ・人数カウント/タグ読み取りカウント
- ・人数カウント値の1/2設定
- ・カウント値の自動送信モード
- ・タグ検出モード
- ·G002 互換モード設定

4.7.1 設定の取得

カウント機能に関する設定内容を読み取るコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 06h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | | | |
|------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| STX | 1 | 02h | | | | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) | | | | | | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | | | | | | |
| データ長 | 1 | 07h | | | | | | |
| | 1 | 06h (詳細コマンド) | | | | | | |
| | 1 | <u>カウント動作モード 1</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 11</u> [下位]を参照ください。 | | | | | | |
| | 1 | <u>カウント動作モード 2</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 11</u> [上位]を参照ください。 | | | | | | |
| データ部 | 1 | <u>カウント動作モード 3</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」のアドレス 12 [下位]を参照ください。 | | | | | | |
| | 1 | <u>カウント動作モード 4</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 12</u> [上位]を参照ください。 | | | | | | |
| | 1 | <u>カウント動作モード 5</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 13</u> [下位]を参照ください。 | | | | | | |
| | 1 | <u>カウント動作モード 6</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 13</u> [上位]を参照ください。 | | | | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | | | |

※1: TR3-G001B/TR3-G002で未使用だったパラメータ(Reserved)を使用しています。

[NACK レスポンス]

4.7.2 設定の書き込み

カウント機能に関する設定内容を書き込むコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|---|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 07h |
| | 1 | 23h (詳細コマンド) |
| | 1 | <u>カウント動作モード 1</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 11</u> [下位]を参照ください。 |
| | 1 | <u>カウント動作モード 2</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」のアドレス 11 [上位]を参照ください。 |
| データ部 | 1 | <u>カウント動作モード3</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 12</u> [下位]を参照ください。 |
| | 1 | <u>カウント動作モード 4</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 12</u> [上位]を参照ください。 |
| | 1 | <u>カウント動作モード 5</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 13</u> [下位]を参照ください。 |
| | 1 | <u>カウント動作モード 6</u> 「 5 章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 13</u> [上位]を参照ください。 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

※1: TR3-G001B/TR3-G002で未使用だったパラメータ(Reserved)を使用しています。

[ACK レスポンス]

| HOIL | 4.4 > .1 | |
|------|----------|------------------------------------|
| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 23h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[NACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | | |
|------|------|---|--|--|--|--|--|
| STX | 1 | 02h | | | | | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | | | | | |
| コマンド | 1 | 31h (NACK) | | | | | |
| データ長 | 1 | 0Ah | | | | | |
| データ部 | 1 | <u>エラーコード 1</u> $07h$ /コマンド実行エラー(EEPROM への書き込み失敗) | | | | | |
| | 9 | 00h~00h | | | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | | |

4.8 カウント値の状態コマンド

人数カウント値とタグの読取りカウント値の取得、カウント値の書き込みを行います。 本体の電源を切ると、カウント値はクリアされます。

4.8.1 カウント値の取得

カウント値を読み取るコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|---|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 0Bh/07h (詳細コマンド) 注) 使用するコマンドにより、レスポンスのフォーマットが異なります。 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | |
|------|-------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|----|
| STX | 1 | 02h | | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 | 2.2 通信 | 言フォーマ | ットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 30h (A | ACK) | | | |
| データ長 | 37/13 | 25h/0 | Dh | | | |
| | 1 | 0Bh | 07h | 詳細コマ | ンド | |
| | 4 | **h | **h | 通路 1 | 人数カウント | 入側 |
| | 4 | **h | **h | | (16 進 4 バイト) | 出側 |
| | 2 | **h | **h | | タグ読み取りカウント | 入側 |
| | 2 | **h | **h | | (16 進 2 バイト) | 出側 |
| | 4 | **h | 1 | 通路 2 | 人数カウント | 入側 |
| データ部 | 4 | **h | 1 | | (16 進 4 バイト) | 出側 |
| | 2 | **h | _ | | タグ読み取りカウント | 入側 |
| | 2 | **h | 1 | | (16 進 2 バイト) | 出側 |
| | 4 | **h | _ | 通路3 | 人数カウント | 入側 |
| | 4 | **h | _ | | (16 進 4 バイト) | 出側 |
| | 2 | **h | | | タグ読み取りカウント | 入側 |
| | 2 | **h | | _ | (16 進 2 バイト) | 出側 |
| ETX | 1 | 03h | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | |

[NACK レスポンス]

4.8.2 カウント値の書き込み カウント値を書き込むコマンドです。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | |
|------|------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|----|
| STX | 1 | 02h | 02h | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 | 2.2 通信 | 言フォーマ | ットの詳細」参照) | |
| コマンド | 1 | 47h | | | | |
| データ長 | 1 | 25h/0 | Dh | | | |
| | 1 | 28h | 24h | 詳細コマ | ンド | |
| | 4 | **h | **h | 通路1 | 人数カウント | 入側 |
| | 4 | **h | **h | | (16 進 4 バイト) | 出側 |
| | 2 | **h | **h | | タグ読み取りカウント | 入側 |
| | 2 | **h | **h | | (16 進 2 バイト) | 出側 |
| | 4 | **h | | 通路 2 | 人数カウント | 入側 |
| データ部 | 4 | **h | - | | (16 進 4 バイト) | 出側 |
| | 2 | **h | - | | タグ読み取りカウント | 入側 |
| | 2 | **h | 1 | | (16 進 2 バイト) | 出側 |
| | 4 | **h | - | 通路3 | 人数カウント | 入側 |
| | 4 | **h | _ | | (16 進 4 バイト) | 出側 |
| | 2 | **h | _ | | タグ読み取りカウント | 入側 |
| | 2 | **h | 1 | | (16 進 2 バイト) | 出側 |
| ETX | 1 | 03h | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | |

[ACK レスポンス]

| [AOIX V /// | 4.5 > 1 | | | | |
|-------------|---------|-----------------------------------|--|--|--|
| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | |
| STX | 1 | 02h | | | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | | | |
| コマンド | 1 | Oh (ACK) | | | |
| データ長 | 1 | 01h | | | |
| データ部 | 1 | 28h/24h (詳細コマンド) | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | |

[NACK レスポンス]

4.9 カウント値の送信タイマリセットコマンド

「送信間隔毎に送信」に設定している場合に、時間計測用の内部カウント値をリセットする目的で使用します。

「5章 EEPROM メモリマップ」のアドレス 12 を参照ください。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2</u> 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 25h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 25h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[NACK レスポンス]

4.10 電子ボリューム値の状態コマンド

電子ボリューム値の取得と設定を行います。 電子ボリュームを設定するには「5章 EEPROMメモリマップ」の<u>アドレス7</u>を参照ください。

4.10.1 音声スピーカ音量の読み取り

設定された音量レベルを読み取るコマンドです。

電子ボリューム(LEDパネル基板)の調整値により、読み込み先が異なります。

| 電子ボリューム値 | 内容 |
|----------|-------------------------|
| 0~8 | 電子ボリュームの値を読み込む |
| 9∼F | EEPROMのアドレス7の下位バイトを読み込む |

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2</u> 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | OCh (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|
| STX | 1 | 02h | | | | | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | | | | | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | | | | | |
| データ長 | 1 | 02h | | | | | |
| データ部 | 1 | OCh (詳細コマンド) | | | | | |
| ノーク印 | 1 | 「5章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 7</u> [下位]を参照ください。 | | | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | | |

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

4.10.2 音声スピーカ音量の書き込み

設定する音量レベルを書き込むコマンドです。

電子ボリューム(LEDパネル基板)の調整値が「9~F」の時、有効となります。

| 電子ボリューム値 | 内容 |
|----------|---------------------------|
| 0~8 | 電子ボリューム値(LEDパネル基板)が有効となる |
| 9∼F | EEPROMのアドレス7に設定された値が有効となる |

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|---------|------|--|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 2.2 通信フォーマットの詳細」 参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 02h |
| データ部 | 1 | 29h (詳細コマンド) |
| 기 기가 기가 | 1 | 「5章 EEPROM メモリマップ」の <u>アドレス 7</u> [下位]を参照ください。 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| [11011 7 7 17 | * * * .] | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | |
| STX | 1 | 02h | | | | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | | | | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | | | | |
| データ長 | 1 | 02h | | | | |
| データ部 | 1 | 29h (詳細コマンド) | | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | |

[NACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| STX | 1 | 02h | | | | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) | | | | | | |
| コマンド | 1 | 31h (NACK) | | | | | | |
| データ長 | 1 | 0Ah | | | | | | |
| データ部 | 1 | エラーコード $1 \over 07h/$ コマンド実行エラー(EEPROM への書き込み失敗) | | | | | | |
| | 9 | 00h~00h | | | | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | | | |

4.11 IO 基板 ROM バージョンの取得コマンド

IO 基板の ROM バージョンを取得します。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 90h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|-----------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) |
| データ長 | 1 | 0Ah |
| | 1 | 90h (詳細コマンド) |
| データ部 | 1 | メインバージョン情報表示(アスキー文字)※1 |
| ノータ部 | 1 | サブバージョン情報表示(アスキー文字)※1 |
| | 1 | コメント[現状更新した日付など] ※1 |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

※1:例) バージョンの見方

 $2{\sim}10$ バイトのレスポンスが「 $\underline{1\,0\,1\,0\,8\,0\,1\,0\,1}$ 」の場合

メインバージョン:1 サブバージョン:01 コメント:080101

「バージョン 1.01 2008年1月1日作成」という意味になる。

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

4.12 機種名の取得コマンド

機種名を取得します。

[コマンド]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 |
|------|------|------------------------------------|
| STX | 1 | 02h |
| アドレス | 1 | 00h (「 <u>2.2 通信フォーマットの詳細</u> 」参照) |
| コマンド | 1 | 47h |
| データ長 | 1 | 01h |
| データ部 | 1 | 93h (詳細コマンド) |
| ETX | 1 | 03h |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) |
| CR | 1 | 0Dh |

[ACK レスポンス]

| [11011 7 7 17 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | |
| STX | 1 | 02h | | | | |
| アドレス | 1 | 00h(「 2.2 通信フォーマットの詳細」参照) | | | | |
| コマンド | 1 | 30h (ACK) | | | | |
| データ長 | 1 | 0Ah | | | | |
| データ部 | 1 | 93h (詳細コマンド) | | | | |
| | 2~10 | 機種名(アスキー文字列)※1 | | | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | |

※1:例)機種名の見方

 $2\sim10$ のレスポンスが「 \underline{G} \underline{O} \underline{O}

[NACK レスポンス]

NACK レスポンスが返されることはありません。

4.13 カウント値の自動送信コマンド(レスポンスのみ)

人数カウントとタグ読取カウントを、上位側に自動送信するモードになっている場合に受信するコマンドです。

「5章 EEPROMメモリマップ」のアドレス12[下位 bit0 \sim 3]が、「0000」以外の場合に上位側へデータが送信されます。

注)TR3-G003モードと互換モードとでは、コマンドが異なりますのでご注意ください。 本書の「3.2 TR3-G001B/TR3-G002との互換性」を参照ください。

[ACK レスポンス]

| ラベル名 | バイト数 | 内容 | | | | | | |
|------|-------|-----------------------------------|-----|------|--------------|----|--|--|
| STX | 1 | 02h | | | | | | |
| アドレス | 1 | 00h (「2.2 通信フォーマットの詳細」 参照) | | | | | | |
| コマンド | 1 | 47h | | | | | | |
| データ長 | 37/13 | 25h/0 | Dh | | | | | |
| | 1 | 81h | 80h | 詳細コマ | ンド | | | |
| | 4 | **h | **h | 通路1 | 人数カウント | 入側 | | |
| | 4 | **h | **h | | (16 進 4 バイト) | 出側 | | |
| | 2 | **h | **h | | タグ読み取りカウント | 入側 | | |
| | 2 | **h | **h | | (16 進 2 バイト) | 出側 | | |
| | 4 | **h | | 通路 2 | 人数カウント | 入側 | | |
| データ部 | 4 | **h | - | | (16 進 4 バイト) | 出側 | | |
| | 2 | **h | | | タグ読み取りカウント | 入側 | | |
| | 2 | **h | 1 | | (16 進 2 バイト) | 出側 | | |
| | 4 | **h | | 通路3 | 人数カウント | 入側 | | |
| | 4 | **h | | | (16 進 4 バイト) | 出側 | | |
| | 2 | **h | 1 | | タグ読み取りカウント | 入側 | | |
| | 2 | **h | | | (16 進 2 バイト) | 出側 | | |
| ETX | 1 | 03h | | | | | | |
| SUM | 1 | SUM 値(「 <u>2.4 SUM の計算方法</u> 」参照) | | | | | | |
| CR | 1 | 0Dh | | | | | | |

※データは、LSBファースト(下位バイトから送信)で送信されます。

例) 通路1の人数カウントについて

[1].入側「2」/出側「1」の場合

02h 00h 00h 00h/01h 00h 00h 00h (データ部のみ表記)

[2].入側「10000」/出側「5000」の場合

10h 27h 00h 00h/88h 13h 00h 00h (データ部のみ表記)

第5章 EEPROM メモリマップ

本章では、TR3-G003で使用する EEPROM のメモリマップについて説明します。

EEPROM のメモリマップをアドレス毎に説明します。 EEPROM のアドレスは、ワード単位(1 ワード 16 ビット)で区分けされています。

5.1 アドレス 1

| アドレス 初期値(HEX): 29 28 | | | | | |
|----------------------|-------|-----|--|---------------|------|
| (1 | 6bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 |
| 1 | 下 | 0 | 入側のブザー音 | ①音の設定 | 000 |
| | 位 | 1 | 入方向からゲートを通過した際 | 000:ピー | |
| | | 1 | のRFタグ読み取り時に鳴動する | 001:ピッピッピッピッ | |
| | | | ブザー音を選択します。 | 010: ピピピピピピピ | |
| | | 2 | | 011: ピーピピピー | |
| | | | | 100~111:未使用 | |
| | | 3 | 入側のブザー音量 | ②音量の設定 | 01 |
| | | | 入側のブザー音の音量を選択し | 00 : OFF | |
| | | 4 | ます。 | ※「音声」時もOFFとなる | |
| | | 4 | | 01: 小 | |
| | | | | 10:中 | |
| | | | | 11:大 | |
| | | 5 | 出側のブザー音 | ①参照 | 001 |
| | | 6 | 出方向からゲートを通過した際 | | |
| | | | のRFタグ読み取り時に鳴動する | | |
| | r | 7 | ブザー音を選択します。 | 0.4 m | 0.1 |
| | 上 | 0 | 出側のブザー音量 | ②参照 | 01 |
| | 位 | 1 | 出側のブザー音の音量を選択し | | |
| | | | ます。 | (| 010 |
| | | 2 | エラー時のブザー音 | ①参照 | 010 |
| | | 3 | ゲートを通過した際のRFタグ未 | | |
| | | 4 | 読み取り時に鳴動するブザー音 を選択します。 ※1 | | |
| | | 5 | を選択しまり。 ※1 エラー時のブザー音量 | ②参照 | 01 |
| | | 5 | エソー時のノサー音重 エラー時のブザー音の音量を選 | | 01 |
| | | 6 | エノー時のフリー音の音量を選 択します。 | | |
| | | 7 | 音の選択 | 0:ブザー | 0 |
| | | | リーダライタの音源をブザー、 | 1: 音声 | |
| | | | または音声スピーカから選択し | | |
| | | | ます。 ※2 | | |

※1: [関連]タグ検出モード (アドレス13[上位 bit0]) を参照ください。

※2: <u>アドレス1(ブザー)、またはアドレス3(</u>音声)に設定されている音が鳴動します。

| アドレス1 [上位 bit7] | 有効となる設定 |
|--------------------|---|
| 0:ブザー | アドレス1に設定された音が有効になります。 |
| | ブザーの動作時間については、 <u>アドレス2</u> [下位 bit1~7]を参照ください。 |
| | ブザーの場合、鳴動時間の設定が可能です。 |
| 1: 音声 | アドレス3の設定音が有効になります。 |
| | 音声の再生回数(0 又は 1回)については、 <u>アドレス4</u> [下位 bit0~3]を参照ください。 |
| | 注)入時、出時、エラー時の各音声を個別に「OFF」にする場合は、 <u>アドレス1</u> の |
| | 入側、出側、エラー時のブザー音量を「OFF」にします。 |

5.2 アドレス 2

| アー | ドレス | ス 初期値(HEX): 24 32 | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|---|----------------------------|------|--|--|
| (1 | 6bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | | |
| 2 | 下 | 0 | ブザー&ランプ連続動作設定 | 0 : OFF | 0 | | |
| | 位 | | ブザーおよびランプを連続で | 1 : ON | | | |
| | | | 動作させるかどうかを選択しま | | | | |
| | す。※1 | | す。※1 | | | | |
| | | 1 | ブザー&ランプ時間の | 000:0.25s | 001 | | |
| | | | ベースタイム ※2 | 001:0.5s | | | |
| | | | ブザーおよびランプの動作時間 | 010:1.0s | | | |
| | | 2 | のベースタイムを選択します。 | 011:10s | | | |
| | | | ブザーおよびランプの動作時間 | 100~111:未使用 | | | |
| | | 3 | は、本設定値と「ブザー&ランプ | | | | |
| | | 0 | 時間の倍率」を乗算した時間とな | | | | |
| | ります。 | | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | | | |
| | | 4 | ブザー&ランプ時間の倍率 ※2 | 0000 : OFF | 0011 | | |
| | 5 ブザーおよびランプの動作時間 (| | | 0001~1111:1~15倍まで可能 | | | |
| | | 6 | の倍率を入力します。 | | | | |
| | r | 7 | | a DIDONI a Illabota Strata | | | |
| | 上 | 0 | 起動時の設定読み込み先 | 0: DIPSWの状態を読み込む | 0 | | |
| | 位 | | % 3 | 1:EEPROMの値を読み込む | _ | | |
| | | 1 | 赤外線センサーのテストモード | 0 : OFF | 0 | | |
| | | | *4 | 1 : ON | | | |
| | | 2 | 入時のランプ設定 | 000:消灯 | 001 | | |
| | | 3 | 入方向からゲートを通過した際 | 001:点滅 | | | |
| | | 4 | のRFタグ読み取り時に適用する | 010: 点灯 | | | |
| | | | ランプ点灯方式を選択します。 | 011: フラッシング | | | |
| | | 5 | 出時のランプ設定 | 100~111:未使用 | 001 | | |
| | | 6 | 出方向からゲートを通過した際 | | | | |
| | | 7 | のRFタグ読み取り時に適用する | | | | |
| | | 1 | ランプ点灯方式を選択します。 | | | | |

※1:連続動作設定がONの場合、RFタグ読み取り後から動作が解除されるまで、ブザーとランプが連続で動作します。解除するには、本体の電源をOFFにする(再起動時は連続動作する)、または本設定をOFFにする必要があります。

※2:ブザー&ランプを動作させる時間を設定します。

計算式 : [ベースタイム × 倍率]

初期設定値: $0.5s \times 3 = 1.5s$ (1.5sの間、ブザーとランプを動作させる。)

※3:本体電源投入時の設定読み込み先を「DIPSW」または「EEPROM」から選択します。 詳細は「4.1.3 動作モードコマンド正常終了時の送受信データ詳細」を参照して下さい。

※3:設定を「ON」とすると、赤外線センサーの遮蔽時に、LEDパネル基板の各LED(入側LED、出側 LED、エラーLED)が点灯します。赤外線センサーが正常に動作しているか確認する時などに使用 してください。

LEDパネル基板に関しては、取扱説明書、またはアドレス7を参照ください。

| 設定値 | 内容 |
|---------|--|
| 0 : OFF | 通路通過時(赤外線センサー反応時)かつ、タグの読み取りがトリガーとなり、 |
| | LEDパネル基板の各LEDが点灯、消灯します。 |
| 1 : ON | 通路通過時(赤外線センサー反応)のみがトリガーとなり、LEDパネル基板の各LED |
| | が点灯、消灯します。 |

5.3 アドレス3

| アドレス | | 初期値(HEX): FD CD | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------|--|--|--|
| (1 | 6bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | | | |
| 3 | 下 | 0 | エラー時のランプ | 000:消灯 | 011 | | | |
| | 位 | 1 | ゲートを通過した際のRFタグ未 | 001:点滅 | | | | |
| | | 1 | 読み取り時に適用するランプ点 | 010:点灯 | | | | |
| | | 2 | 灯方式を選択します。 | 011:フラッシング | | | | |
| | | | | 100~111:未使用 | | | | |
| | | 3 | Reserved | 0 | _ | | | |
| | | 4 | 入側の音声 | 0000:おはようございます。 | 1100 | | | |
| | | 5 | 入方向からゲートを通過した際 | 0001:お疲れ様でした。 | | | | |
| | | 6 | のRFタグ読み取り時に再生する | 0010: いってらっしゃい。 | | | | |
| | | | 音声を選択します。 | 0011:おかえりなさい。 | | | | |
| | | 7 | <u>※アドレス1</u> [上位 bit7]参照 | 0100:ピンポンパンポン | | | | |
| | 上 | 0 | 出側の音声 | (音階:右上り) | 1101 | | | |
| | 位 | 1 | 出方向からゲートを通過した際 | 0101:ピンポンパンポン | | | | |
| | | 1 | のRFタグ読み取り時に再生する | (音階:右下り) | | | | |
| | | | 音声を選択します。 | 0110: ウー | | | | |
| | | | ※ <u>アドレス1</u> [上位 bit7]参照 | 0111:ピンポンパンポン | | | | |
| | | 2 | | (音階:右上り後右下り) | | | | |
| | | 2 | | 1000:カウンタまでお戻り下さい。 | | | | |
| | | | | 1001:不正持ち出しです。 | | | | |
| | | | | カウンタまでお戻り下さい。 | | | | |
| | | | | 1010:カード読取りエラーです。 | | | | |
| | | 3 | | 1011:ここから先は立入禁止です。 | | | | |
| | | | | 1100 : ピー 1101 : ピッピッピッピッ | | | | |
| | | | | 1101 . ヒッヒッヒッ | | | | |
| | | | | 1110 : | | | | |
| | | 4 | エラー時の音声 | 0000: ピンポンパンポン | 1111 | | | |
| | | 4 | ゲートを通過した際のRFタグ未 | (音階:右上り) | 1111 | | | |
| | | | 読み取り時に再生する音声を選 | 0001:ピンポンパンポン | | | | |
| | | | 択します。 | (音階:右下り) | | | | |
| | | | | 0010:ウー | | | | |
| | | 5 | <u> </u> | 0011:ピンポンパンポン | | | | |
| | | | | (音階:右上り後右下り) | | | | |
| | | | | 0100:おはようございます。 | | | | |
| | | | | 0100:おなようことでよう。 | | | | |
| | | | | 0110: いってらっしゃい。 | | | | |
| | | | | 0111:おかえりなさい。 | | | | |
| | | 6 | | 1000:カウンタまでお戻り下さい。 | | | | |
| | | | | 1001: 不正持ち出しです。 | | | | |
| | | | | カウンタまでお戻り下さい。 | | | | |
| | | | | 1010:カード読取りエラーです。 | | | | |
| | | | | 1011: ここから先は立入禁止です。 | | | | |
| | | 7 | | 1100 : E°— | | | | |
| | | | | 1101 : ピッピッピッピッ | | | | |
| | | | | 1110 : ピピピピピピピ | | | | |
| | | | | 1111 : ピーピピピー | | | | |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 1 | 1 | <u> </u> | | | |

注)改良の為、お断りなくメロディICを変更する可能性があります。 メロディICが変更となった場合、音声の文言や効果音の種類が変わる可能性があります。

5.4 アドレス 4


| ア | ドレス | 初期値 | (HEX): 01 21 | | |
|----|-------|-----|-----------------|---------------------|------|
| (1 | 6bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 |
| 4 | 下 | 0 | 音声再生回数 | 0000: OFF(再生しない) | 0001 |
| | 位 | 1 | 音の選択「音声」を選択している | 0001:再生回数1回 | |
| | | 2 | 場合に、音声を再生する回数を入 | 0010~1111:未使用 | |
| | | 3 | 力します。 | | |
| | | 4 | Reserved | 0 | _ |
| | | 5 | 通過時の読み取り有効時間の | 000:0.25s | 001 |
| | | | ベースタイム ※1 | 001:0.5s | |
| | | | ゲート通過時のRFタグ読み取り | 010: 1.0s | |
| | | 6 | 有効時間のベースタイムを選択 | 011:10s | |
| | | | します。 | 100~111:未使用 | |
| | | | ゲート通過時のRFタグ読み取り | | |
| | | 7 | 有効時間は、本設定値と「通過時 | | |
| | | | の読み取り有効時間の倍率」を乗 | | |
| | | | 算した時間となります。 | | |
| | 上 | 0 | 通過時の読み取り有効時間の | 0000 : OFF | 0001 |
| | 位 | 1 | 倍率 ※1 | 0001~1111:1~15倍まで可能 | |
| | | 2 | ゲート通過時のRFタグ読み取り | | |
| | | 3 | 有効時間の倍率を入力します。 | | |
| | | 4 | 赤外線センサー休止時間 | 00:0.0s | 00 |
| | | | ※ 2 | 01:0.5s | |
| | | 5 | 読み取り有効時間が経過した後、 | 10:1.0s | |
| | | 9 | 次に赤外線センサーを有効と判 | 11: 2.0s | |
| | | | 断するまでの時間を選択します。 | | |
| | | 6 | ブザー&ランプ&リレー | 0:タグ読取り時と、 | 0 |
| | | | 自動制御 | 上位側からのコマンド受信時 | |
| | | | ブザー、ランプ、リレーを動作さ | 1:上位側からのコマンドのみ | |
| | | | せるトリガーの設定を行います。 | | |
| | | | *3 | | |
| | | 7 | 赤外線センサー動作モード | 0:入出用 | 0 |
| | | | 通過方向判断の有無を選択しま | 1:通過用 | |
| | | | す。 | | |

※1: ゲート通過時のRFタグの読み取り有効時間を設定します。

適切な時間を設定する必要があります。 計算式 : [ベースタイム × 倍率]

初期設定値: $0.5s \times 1 = 0.5s$

(赤外線センサー遮蔽の0.5s前から、赤外線センサー遮蔽の0.5s後までが有効時間です。)



通過した人


※設定時間が長い場合:5s 赤外線センサー遮蔽後、5sの間に、 まだ通過していない人(タグ所持)が 読取範囲内にいると、タグの読取 カウントに加わってしまう。

「※2」については次頁に記載しています。

※2: 連続で人(物)が、ゲートを通過する場合、読み取り有効時間が経過した後、次に赤外線センサーを有効と判断するまでの時間を設定します。

下表の症状が起こる場合は、適切な時間を設定する必要があります。

初期設定值:0.0s



| 設定時間 | 判定内容 | 赤外線セン | , , , , , , | | | |
|-------------|--|-------|--------------|----|--|--|
| | 刊足的谷 | a | b | 判定 | | |
| 0.0秒 | 入側に通過しているのに、出側として反応する | | | | | |
| の場合 | 人Aの右足が赤外線センサー b を遮蔽している。 | | 遮蔽 | | | |
| | 人Bの右足が赤外線センサーaを遮蔽する。 | 遮蔽 🗸 | 遮蔽 | 入 | | |
| | 人Aの右足が赤外線センサーaを通過する。 | 遮蔽 🦳 | | | | |
| | 人Bの左足が赤外線センサー b を通過する。 | 遮蔽 | → 遮蔽 | 出 | | |
| | この場合、赤外線センサーをb→aと通過すると「入」判断となるが、a→bの順に遮蔽したために「出」判断となってしまう。 赤外線センサーの休止時間が無いため、このような症状が起こる可能性がある。 | A | 側方向 センサーセンサー | | | |
| 2.0秒 の場合 | 複数人が通っても、1人としてカウントする 人Aが赤外線センサーを通過してから、2.0sの間 休止した場合、休止時間内に複数人が通過しても、 人数カウント値は1人となる。 | A | B 2.0s | | | |

※3:ブザー、ランプ、リレーを動作させるトリガーの設定を行います。

| 設定値 | 内容 | 用途 |
|---------|--------------|---------------------------|
| 0 : ON | タグ読取時と、 | 通路を通過する時に、タグの有無がトリガーとなる。 |
| | 上位側からのコマンド時 | また、上位側からコマンドで動作させることも出来る。 |
| 1 : OFF | 上位側からのコマンドのみ | タグの有無に依存せず、上位側からのコマンドに従い、 |
| | | 動作する。 |

5.5 アドレス 5

| ア | ドレス | ス 初期値(HEX) : 42 20 | | | | | |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|------|--|--|
| (1 | 6bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | | |
| 5 | 下 | 0 | 赤外線センサー検知時間 | 0000 : OFF | 0000 | | |
| | 位 | 1 | ※ 1 | 0001~1111:1~15倍まで可能 | | | |
| | | 2 | 赤外線センサーを遮蔽したと判 | | | | |
| | | 3 | 断するまでの時間を設定します。 | | | | |
| | | 4 | 焦電センサー検知時間 | 0000 : OFF | _ | | |
| | | | 焦電センサーが検知したと判断 | 0001~1111:1~15倍まで可能 | | | |
| | | 5 | するまでの時間を入力します。 | | | | |
| | | | 設定した時間以上経過した場合、 | | | | |
| | | 6 | ゲートはキャリアOFF状態から | | | | |
| | | 7 | 復帰します。 | | | | |
| | (TR3-G003未対応) | | (TR3-G003未対応) | | | | |
| | 上 | 0 | Reserved | 0 | _ | | |
| | 位 | 1 | 焦電センサー有効時間の | 000:0.25s | 001 | | |
| | | | ベースタイム | 001:0.5s | | | |
| | | | 焦電センサー検知後から再度、セ | 010: 1.0s | | | |
| | | 2 | ンサーOFFとなるまでの時間の | 011:10s | | | |
| | | | ベースタイムを選択します。 | 100~111:未使用 | | | |
| | 焦電センサー有効時間は、本設定 | | 焦電センサー有効時間は、本設定 | | | | |
| | | 3 値と「焦電センサー有効時間の倍 | | | | | |
| | | 率」を乗算した時間となります。 | | | | | |
| | | | (TR3-G003未対応) | | | | |
| | | 4 焦電センサー有効時間の倍率 | | 0000 : OFF | _ | | |
| | | 5 | (TR3-G003未対応) | 0001~1111:1~15倍まで可能 | | | |
| | | 6 | | | | | |
| | | 7 | | | | | |

※1: 赤外線センサーを遮蔽したと判断するまでの時間を設定します。


設定した時間以上継続して赤外線センサーを遮蔽した場合に、ゲートが遮蔽したと判断します。

適切な時間を設定する必要があります。 計算式 : [0.01s × 倍率(0は1倍とする)]

初期設定値: $0.01s \times 0(1) = 0.01s$

例) 設定時間が0.10sの場合

赤外線センサーの、遮蔽時間の間隔が、0.10s以上の場合に、赤外線センサーは、遮蔽したことになります。0.10s未満の時間間隔で遮蔽した場合は、遮蔽していないことになります。



5.6 アドレス 6

| ア | アドレス 初期値(HEX): 00 02 | | | | |
|----|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|------|
| (1 | 6bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 |
| 6 | 下 | 0 | 外部リレー出力連続動作設定 | 0 : OFF | 0 |
| | 位 | | タグの読み取りに連動して、外部 | 1 : ON | |
| | | | に接続した機器へON/OFF情報 | | |
| | | | を送信します。 ※1 | | |
| | | 外部リレー出力の | 000:0.25s | 001 | |
| | | | ベースタイム ※2 | 001:0.5s | |
| | | 2 | 外部リレー(CN6のみ)が出力する | 010:1.0s | |
| | | _ | 時間のベースタイムを選択しま | 011 : 10s | |
| | | | す。 | 100~111:未使用 | |
| | | 3 | 外部リレーの出力時間は、本設定 | | |
| | | | 値と「外部リレー出力の倍率」を | | |
| | | | 乗算した時間となります。 | | |
| | | 4 | 外部リレー出力の倍率 | 0000 : OFF | 0000 |
| | | 5 | ※ 2 | 0001~1111:1~15倍まで可能 | |
| | | 6 7 | | | |
| | 上 | 0 | │ │ 赤外線センサー入出判断モード | 00:OFF(常時読み取り) | 00 |
| | 位 | | 赤外線センサー遮蔽時のRFタグ | 00:011 (帝時記が取り) 01:入方向のみ (入時のみ反応) | 00 |
| | 11/ | 1 | 読み取り条件を選択します。 | 10: 出方向のみ (出時のみ反応) | |
| | | | | 11:入出方向(入出時に反応) | |
| | | 2 | | 0:順方向 | 0 |
| | | _ | 赤外線センサーの方向判断基準 | 1: 逆方向 | O |
| | | | を選択します。 | ※ゲート下部に順方向の矢印表示 | |
| | | 3 | ノーリードエラーレスポンス | 0 : OFF | 0 |
| | | | 設定 | 1 : ON | |
| | | | 赤外線センサーを併用し、ゲート | | |
| | | | 通過時にRFタグの読み取りがな | | |
| | | | い場合に、"BR"(アスキー文字) | | |
| | | | を返します。 | | |
| | | 4 | 焦電センサー設定 | 0 : OFF | 0 |
| | | | 焦電センサーの使用有無の選択 | 1 : ON | |
| | | | を行います。 | | |
| | | | ※TR3-G003 では未使用 | | |
| | | 5 | EASモード設定 | 0 : OFF | 0 |
| | | | RF タグ読み取り時に、"OK"(ア | 1 : ON | |
| | | | スキー文字)を返します。 | | |
| | | | なお、設定された AFI 値(初期 | | |
| | | | 値:0)に依存します。 | | |
| | | 6 | 無音モード設定 | 0 : OFF | 0 |
| | | | RF タグ読み取り時、ランプ点灯 | 1 : ON | |
| | | | のみで読み取り可否を知らせま | | |
| | | | す。 | | |
| | | 7 | Reserved | 0 | _ |

※1:連続設定をONにした場合、外部リレー出力を継続します。 解除するには、本体の電源をOFFにする、本設定をOFFにする、または外部リレー用の「解除スイッチ」を用います。 ※2:外部リレーが出力する時間を設定します。

ただし、本設定はCN6接続時のみ対応しています。


計算式 : [ベースタイム × 倍率]

初期設定値: $0.5s \times 0 = OFF$

- 外部リレーについて

外部リレーを使用することで、外部に接続する機器(シーケンサ、パトライトなど)へ ON/OFF 信号を送信することが出来ます。

機能詳細については、「TR3-G003 取扱説明書/7.1 IO 基板各部の機能」を参照ください。



※3: CN6 への接続時のみ、以下の機能があります。

- ・接続機器を動作させる時間を決めることが出来ます。
- ・解除用スイッチを用いて、接続機器の動作を停止させることが出来ます。


※4: CN6 への接続時はゲート連動、上位機器(PC)からのコマンド制御に対応しています。 CN7~CN9 への接続時は上位機器(PC)からのコマンド制御のみの対応となります。

5.7 アドレス 7

| ア | ドレス | 初期値 | 初期值(HEX): 00 00 | | | | | | |
|----|---------|----------------|-------------------|------------|------|--|--|--|--|
| (1 | (16bit) | | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | | | | |
| 7 | 下 | 0 音声スピーカの音量 | | 0000 : OFF | 0000 | | | | |
| | 位 | 1 音声の音量を入力します。 | | 0001:音量小 | | | | | |
| | 2 入力可能な | | 入力可能な値の範囲は「0~8」で | \sim | | | | | |
| | 3 | | す。(0:OFF/1:小~8:大) | 1000:音量大 | | | | | |
| | | $4 \sim 7$ | Reserved | 0000 | _ | | | | |
| | 上位 | 0~7 | Reserved | 0000 0000 | _ | | | | |

LEDパネル基板の表示とスピーカの音量調節について

スピーカの音量は、**LED パネル基板の「SW1」の設定**が最優先となります。 上位コマンドにて音量を制御する場合は、事前に「SW1」を「 $9\sim F$ 」にしておく必要があります。



ブザー選択時も有効となり、設定値によって、「小/中/大」の音量レベルが推移します。

| ボリューム値 | ブ | ザー音 | 量 | ボリューム値 ブザー | | | 量 |
|--------|---|-----|---|------------|---|---|---|
| かりユーム値 | 小 | 中 | 大 | - | | 中 | 大 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |

5.8 アドレス8

| アドレス | 初期値 | 初期值(HEX): 00 00 | | | | |
|---------|-----|--------------------|-----------|---|--|--|
| (16bit) | bit | bit 設定項目 設定内容 初期設定 | | | | |
| 8 | | Reserved | 0000 0000 | _ | | |
| | | | 0000 0000 | | | |

5.9 アドレス 9

| アドレス | 初期値 | 初期值(HEX): 00 00 | | | | |
|---------|-----|-----------------|-----------|------|--|--|
| (16bit) | Bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | | |
| 9 | | Reserved | 0000 0000 | _ | | |
| | | | 0000 0000 | | | |

5.10 アドレス 10

| アドレス | 初期值(HEX): 00 00 | | | | |
|---------|-----------------|----------|-----------|------|--|
| (16bit) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | |
| 10 | | Reserved | 0000 0000 | _ | |
| | | | 0000 0000 | | |


5.11 アドレス 11

| アト | ドレス | 初期値 | 初期値(HEX): 00 00 | | | | |
|-----|-------|------------|----------------------------|------------|--------------------|------|--|
| (10 | 6bit) | bit | 設定項目 | | 設定内容 | 初期設定 | |
| 11 | 下:: | 0 | 通路1 人数カウント ※1 | 入側 | 0:無効 | 0 | |
| | 位 | | 通路1を入側/出側方向 | | 1:有効 | | |
| | | 1 | に通過した際の人数カウ ントを行うかどうかを選 | 出側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | 大します。 | | 1:有効 | | |
| | | 2 | Reserved | | 00 | _ | |
| | | 3 | | | | | |
| | | 4 | 通路1 タグ読取カウント | 入側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | 通路1を入側/出側方向 | | 1:有効 | | |
| | | 5 | に通過した際のRFタグ | 出側 | 0:無効 | 0 | |
| | | 9 | 読み取りカウントを行う | | 0 : 無効 1 : 有効 | O | |
| | | | かどうかを選択します。 | | | | |
| | | 6 | Reserved | | 00 | 00 | |
| | | 7 | | | | | |
| | 上 | 0 | 人数カウント値の1/2設定 | ※ 2 | 0:無効 | 0 | |
| | 位 | | 赤外線センサーの遮蔽回数 | : (ゲー | 1:有効 | | |
| | | | トを通過した回数)を1/2算出表 | | | | |
| | | | 示するかどうかを選択しま | す。 | | | |
| | | $1 \sim 7$ | Reserved | | 0000 000 | | |

※1: EEPROMの<u>アドレス6</u>[上位 bit2]の「赤外線センサー遮蔽方向」の設定次第で、カウント表示が異なります。

| アドレス6 赤外線センサー遮蔽方向 | 人数カウント[入側] | 人数カウント[出側] |
|----------------------|--------------|--------------|
| 0:順方向 | 入側の人数をカウントする | 出側の人数をカウントする |
| 1: 逆方向 | 出側の人数をカウントする | 入側の人数をカウントする |

※2:通路1~通路3の人数カウント値を1/2算出表示するモードです。 来場者数のカウントの際、入/出のカウント値を合計すると、理論上、「来場者数×2」となります。 予め、本設定を有効にすることで「カウント値=来場者数」となります。



5.12 アドレス 12

| ア | ドレス | 初期値 | (HEX): 01 00 | | |
|----|-------------|-----|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| (1 | (16bit) bit | | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 |
| 12 | 下 位 | 0 | カウント値の自動送信モード ※1 | 0000:自動送信無し 0001:通路通過毎に送信 | 0000 |
| | | 1 2 | カウント値の自動送信モードを 選択します。 | 0010:送信間隔毎に送信 0011:送信間隔毎に送信及びカウ | |
| | | 3 | | ントリセット 0100~1111 : 未使用 | |
| | | 4 | カウント値の送信間隔単位 | 00:1分 | 00 |
| | | 5 | ※2 | 01:1時間 | |
| | | 6 | Reserved | 10,11:未使用 00 | _ |
| | | 7 | | | |
| | 上位 | 0~7 | カウント値の送信間隔 ※2 | 0000 0000:未使用 0000 0001~ | 0000 0001 |
| | | | カウント値の送信間隔を入力し ます。 | 1111 1111 : 倍率 | |

※1:カウント値を上位側に送信するモードを設定します。

(1) 自動送信無し

上位側にカウント値を送信しないモードです。

(2) 通路通過毎に送信(初期設定)

ゲートを通過する毎に、カウント値を上位側に送信します。

(3) 送信間隔毎に送信

以下の「※2」で設定した時間毎に、カウント値を上位側に送信します。

- (4) 送信間隔毎に送信及びカウントリセット
 - (3) を行った後、カウント値をリセット(「0」に設定)します。

※2:送信間隔を設定します。

計算式: [ベースタイム×倍率]

初期設定値: $1分 \times 1 = 1分$

(1分毎にカウント値を上位側に送信します。)

注)新しく送信間隔を設定した場合、以前の送信間隔(カウント数)が残っている場合があるため、「**カウント値送信タイマリセットコマンド**」を実行する必要があります。

コマンドについては「4.9 カウント値の送信タイマリセットコマンド」を参照ください。

5.13 アドレス 13

| アト | ドレス | 初期値 | 初期值(HEX): 00 00 | | | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------|----------|-------|----------|------|--|
| (10 | 6bit) | bit | | 設定項目 | | 設定内容 | 初期設定 | |
| 13 | 下 | 0 | 通路2 | 人数カウント | 入側 | 0:無効 | 0 | |
| | 位 | | | | | 1:有効 | | |
| | | 1 | | | 出側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | | | 1:有効 | | |
| | | 2 | | タグ読取 | 入側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | カウント | | 1:有効 | | |
| | | 3 | | | 出側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | | | 1:有効 | | |
| | | 4 | 通路3 | 人数カウント | 入側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | | | 1:有効 | | |
| | | 5 | | | 出側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | | | 1:有効 | | |
| | | 6 | | タグ読取 | 入側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | カウント | | 1:有効 | | |
| | | 7 | | | 出側 | 0:無効 | 0 | |
| | | | | | | 1:有効 | | |
| | 上 | 0 | タグ検出 | モード ※1 | | 0:タグ有り | 0 | |
| | 位 | | RF タグ | の有無における動 |]作状態 | 1:タグ無し | | |
| | | | を変更し | ます。 | | | | |
| | | 1 | Reserved | d | | 0: 固定 | _ | |
| | | | | _ | | | | |
| | 2 G002互換モード設定 ※2 | | 0:G002互換 | 0 | | | | |
| | | | | 五換」設定にて、 | G002と | 1:G003専用 | | |
| | | | | を保持します。 | | | | |
| | | 3~7 | Reserved | d . | | 0000 0 | _ | |

※1: タグの有無により、ゲートの動作を変更します。

| タグ検出モー | ード RFタ | 'グを持ってゲートを通 | 過 RFタ | アグを持たないでゲートを通過 |
|---------|--------|-------------|-------|----------------|
| 0:RFタグす | すり | 読み取り可 | | 読み取り不可 |
| 1:RFタグ無 | 無し | 読み取り不可 | | 読み取り可 |

※2: モードにより、一部コマンドにて使用できるコードが異なります。 互換モードについては「3.2 TR3-G001B/TR3-G002との互換性」を参照ください。

5.14 アドレス 14

| アドレ | ノス | 初期值(HEX): 00 00 | | | | |
|-------|-----|-----------------|----------|-----------|------|--|
| (16b: | it) | bit | 設定項目 | 設定内容 | 初期設定 | |
| 14 | | | Reserved | 0000 0000 | _ | |
| | | | | 0000 0000 | | |

第6章 EEPROM 設定一覧

本章では、TR3-G003の設定内容一覧を掲載します。

TR3-G003 は以下の2つの制御系統により構成されます。

- ・リーダライタ EEPROM 設定(タグとの交信関連)
- ・ゲートアンテナ専用設定

各メモリへ設定される内容を記述します。

出荷時設定については、特に指定がない限り、本設定内容に従います。

6.1 リーダライタ EEPROM 設定

6.1.1 リーダライタ動作モード設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「リーダライタ EEPROM 設定」 \rightarrow 「リーダライタ動作モード設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|-------------|--|---|
| リーダライタ動作モード | □コマンドモード ■連続インベントリモード □RDLOOP モード □オートスキャンモード | |
| | □トリガーモード □ポーリングモード □EAS モード | |
| アンチコリジョン | ■無効 □有効(複数同時読み取り) | |
| 読み取り動作 | □一回読み取り ■連続読み取り | |
| ブザー(注 1 | □鳴らさない ■鳴らす | |
| 送信データ | ■ユーザデータのみ □ユーザデータ+UID | オートスキャンモード トリガーモード ポーリングモード時 に有効 |

注1: 入出判断モード OFF かつ、RDLOOP モード(又はコマンド)をご使用時のみ、機能有効となりま す。

6.1.2 RF タグ動作モード設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順

「リーダライタ EEPROM 設定」→「RF タグ動作モード設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 符号化方式 | ■1/4(26.48kbps) □1/256(1.65kbps) | 1/4 固定 |
| 変調度 ※リーダライタ→タグ(ASK 変調)時の 変調度 | ■10% □100% | 10%固定 |
| 変調方式(タグ→リーダライタ) | □シングルサブキャリア(ASK) ■デュアルサブキャリア(FSK) | FSK 固定 |

6.1.3 汎用ポート設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「リーダライタ EEPROM 設定」→「汎用ポート設定」

| 設定項目 | | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|-------------|-------|---|----|
| | 機能 | ■LED 制御信号出力ポート □汎用ポート | |
| 汎用ポート1 | 入出力設定 | ■入力 □出力 | |
| | 初期値 | □0 ■ 1 | |
| | 機能 | ■トリガー制御信号入力ポート □汎用ポート | |
| 汎用ポート2 | 入出力設定 | ■入力 □出力 | |
| | 初期値 | □0 ■ 1 | |
| 汎用ポート3 | 機能 | ■RS485 制御信号出力ポート □エラー制御信号出力ポート □汎用ポート | |
| | 入出力設定 | ■入力 □出力 | |
| | 初期値 | □0 ■ 1 | |
| 汎用ポート4 | 入出力設定 | □入力 ■出力 | |
| 初加州 | 初期値 | ■0 □1 | |
| 汎用ポート5 | 入出力設定 | □入力 ■出力 | |
| And the | 初期値 | ■0 □1 | |
| 汎用ポート6 | 入出力設定 | □入力 ■出力 | |
| Arman, I.O. | 初期値 | ■0 □1 | |
| 汎用ポート7 | 機能 | ■ブザー制御信号出力ポート □ポート | |
| | 入出力設定 | ■入力 □出力 | |
| | 初期値 | □0 ■ 1 | |
| 汎用ポート8 | 入出力設定 | ■入力 □出力 | |
| 小川 かー ト 8 | 初期値 | □0 ■ 1 | |

6.1.4 アンテナ切替設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「リーダライタ EEPROM 設定」→「アンテナ切替設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|--------------|---------------|----|
| アンテナ自動切替 | □無効 ■有効 | |
| 接続アンテナ数 | ■0(0~7)※接続数-1 | |
| アンテナ自動切替制御信号 | □通常ポート ■拡張ポート | |
| アンテナ ID 出力 | ■無効 □有効 | |
| カスケード接続 | ■無効 □有効 | |

6.1.5 各種設定1

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「リーダライタ EEPROM 設定」 \rightarrow 「各種設定 1」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|-----------------------------|---|----|
| RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号 | ■ 1 (0~255) | |
| RDLOOP モード読み取りデータ長 | ■ 4 (0~247) | |
| アンチコリジョンモード | □通常処理モード ■高速処理モード1 □高速処理モード2 □高速処理モード3 | |
| AFI 値の設定(HEX) | ■0 (0~FF) | |
| 自動読み取りモード動作時の AFI 指定 | ■無効 □有効 | |
| RF タグ通信コマンドのリトライ回数 | ■ 1 (0~255) | |
| SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定 | ■無効 □有効 | |
| 自動読み取りモード動作時のトリガー信号 | ■無効 □有効 | |
| ノーリードコマンドの設定 | ■無効 □有効 | |
| ブザー種別の設定 | ■標準 □ブザー音大 | |
| 1ブロック当たりのバイト数 | ■4 バイト □8 バイト | |
| リーダライタの ID(HEX) | ■0 (0~FF) | |
| I-CODE SLIX サポート | ■無効 □有効 | |

6.1.6 各種設定 2

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「リーダライタ EEPROM 設定」 \rightarrow 「各種設定 2」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|-------------------------|---|----|
| RF 送信信号設定 | ■起動時 ON □起動時 OFF(コマンド受付以降 ON) □コマンド実行時以外は常時 OFF | |
| My-d 自動識別時のアクセス方式 | ■My-d カスタムコマンド □ISO15693 オプションコマンド | |
| ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理 | ■ReadSingleBlock □ReadMultiBlock | |

6.2 ゲートアンテナ専用設定

6.2.1 ブザー/音声設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「ゲート専用メニュー」 \rightarrow 「EEPROM 設定」 \rightarrow 「ブザー/音声設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|------------|---|----|
| 音の選択 | ■ブザー □音声 | |
| 入側のブザー音 | ■ピー□ピッピッピッピ□ピピピピピピピ□ピーピピピー | |
| 入側のブザー音量 | □OFF ■小 □中 □大 | |
| 出側のブザー音 | □ピー ■ピッピッピッピ □ピピピピピピ □ピーピピピー | |
| 出側のブザー音量 | □OFF ■小 □中 □大 | |
| エラー時のブザー音 | □ピー □ピッピッピッピ ■ピピピピピピピ □ピーピピピー | |
| エラー時のブザー音量 | □OFF ■小 □中 □大 | |
| 音声再生回数 | □0 ■ 1 | |
| 入側の音声 | □おはようございます。 □お疲れ様でした。 □いったりなさい。 □ピンポンパンポン(音階:右上り) □ピンポンパンポン(音階:右下り) □ピンポンパンポン(音階:右下り) □ウー □ピンポンパンポン(音階:右上り後右下り) □カードシャンのです。 □カード説取りください。 □カード説取りてす。 □カード説取りエラーです。 □ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー | |
| 出側の音声 | 選択肢は「入側の音声」と同じ。 ■ピッピッピッピ | |
| エラー時の音声 | 選択肢は「入側の音声」と同じ。 ■ピーピピピー | |
| 音声スピーカの音量 | ■0 (0~8) | |
| | | |

6.2.2 ランプ設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「ゲート専用メニュー」 \rightarrow 「EEPROM 設定」 \rightarrow 「ランプ設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|------------------|---|----|
| 入側のランプ | □消灯■点滅□点灯□フラッシング | |
| 出側のランプ | □消灯■点滅□点灯□フラッシング | |
| エラー時のランプ | □消灯□点滅□点灯■フラッシング | |
| ブザー&ランプ連続動作設定 | ■OFF □ON | |
| ブザー&ランプ時間のベースタイム | □0.25s ■0.5s □1.0s □10s | |
| ブザー&ランプ時間の倍率 | ■3 (0~15) | |

6.2.3 赤外線センサー設定

<u>ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順</u> 「ゲート専用メニュー」 \rightarrow 「EEPROM 設定」 \rightarrow 「赤外線センサー設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|---------------------|---------------------------|----|
| 赤外線センサー動作モード | ■入出用 □通過用 | |
| 赤外線センサー入出判断モード | ■OFF □入方向のみ □出方向のみ □入出方向 | |
| 赤外線センサー遮蔽方向 | ■順方向 □逆方向 | |
| 通過時の読み取り有効時間のベースタイム | □0.25s ■0.5s □1.0s □10s | |
| 通過時の読み取り有効時間の倍率 | ■ 1 (0~15) | |
| 赤外線センサー休止時間 | ■0s □0.5s □1.0s □2.0s | |
| 赤外線センサー検知時間 | ■ 0 (0~15) | |
| 赤外線センサーのテストモード | ■OFF □ON | |

6.2.4 外部リレー設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「ゲート専用メニュー」 \rightarrow 「EEPROM 設定」 \rightarrow 「外部リレー設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|----------------|---------------------------------|----|
| 外部リレー出力連続動作設定 | ■OFF □ON | |
| 外部リレー出力のベースタイム | □0.25s ■ 0.5s □1.0s □10s | |
| 外部リレー出力の倍率 | ■ 0 (0~15) | |

6.2.5 人数カウント設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順

「ゲート専用メニュー」→「EEPROM 設定」→「人数カウント設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|----------------------|--|----|
| 通路 1 人数カウント (入側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 1 人数カウント(出側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 2 人数カウント (入側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 2 人数カウント (出側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 3 人数カウント (入側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 3 人数カウント (出側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 1 タグ読み取りカウント (入側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 1 タグ読み取りカウント(出側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 2 タグ読み取りカウント (入側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 2 タグ読み取りカウント(出側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 3 タグ読み取りカウント(入側) | ■無効 □有効 | |
| 通路 3 タグ読み取りカウント(出側) | ■無効 □有効 | |
| 人数カウント値の 1/2 設定 | ■無効 □有効 | |
| カウント値の自動送信モード | ■自動送信無し □通路通過毎に送信 □送信間隔毎に送信 □送信間隔毎に送信 □送信間隔毎に送信およびカウントリセット | |
| カウント値の送信間隔単位 | ■分 □時間 | |
| カウント値の送信間隔 | ■ 1 (1~255) | |

6.2.6 G003 専用設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順 「ゲート専用メニュー」 \rightarrow 「EEPROM 設定」 \rightarrow 「G003 専用設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|--------------|-----------------|----|
| タグ検出モード設定 | ■タグ有り □タグ無し | |
| G002 互換モード設定 | ■G002互換 □G003専用 | |

6.2.7 各種設定

ユーティリティツール(TR3RWManager.exe)操作手順

「ゲート専用メニュー」 \rightarrow 「EEPROM 設定」 \rightarrow 「各種設定」

| 設定項目 | 設定内容(■:出荷時設定) | 備考 |
|-----------------|----------------|----|
| ブザー&ランプ&リレー自動制御 | □OFF ■ON | |
| 起動時の設定読み込み先 | ■DIPSW □EEPROM | |
| ノーリードエラーレスポンス設定 | ■OFF □ON | |
| EAS モード設定 | ■OFF □ON | |
| 無音モード設定 | ■OFF □ON | |

変更履歴

| Ver No | 日付 | 内容 |
|--------|------------|-----------------------------------|
| 1.00 | 2008/1/16 | 新規作成 |
| 1.01 | 2008/2/25 | 内容更新 |
| 1.02 | 2008/04/24 | P29: 初期値の表記を修正 |
| 2.00 | 2010/12/1 | 設定項目の名称変更 |
| | | G002 互換モード対応コマンド修正 |
| | | 4.4 音声&ランプ制御コマンドの追加 |
| 2.01 | 2011/02/21 | 2.4 SUM の計算方法 誤植を修正 |
| 2.02 | 2011/12/19 | 6章 EEPROM 設定一覧 追加 |
| 2.03 | 2012/11/09 | 3.1 TR3-G003 モードとの互換モードの違いについて 追記 |
| 2.04 | 2015/2/27 | 4.3.2 ブザー/ランプ/状態表示 LED/外部リレー状態の制御 |
| | | ACK レスポンス 誤植訂正 |
| | | 4.13 カウント値の自動送信コマンド(レスポンスのみ) |
| | | コマンド誤植訂正 |
| | | |
| | | |

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] http://www.takaya.co.jp/

[Mail] rfid@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。